

W1209WK digitális termosztát hőmérséklet-szabályozó intelligens érzékelővel

Celsius vagy Fahrenheit beállítása:
Amikor nincs programozási módban, a C/F Celsius és Fahrenheit között vált.

A hőmérséklet beállítása:
Nyomja meg a SET gombot a hőmérséklet-beállítás módba lépéshez. A beállított hőmérséklet villogni fog. A SET és a C/F gombokkal válassza ki a kívánt hőmérsékletet (hőmérséklet-beállítás módban a SET és a C/F + és - jelként működik). A hőmérséklet-kiválasztás 3 másodperc múlva automatikusan megerősítést kap.

Programozás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot 5 másodpercig a programozási módba való belépéshez.
Programozási módban a SET és a C/F (+ és -) gombokkal navigálhat a P0-tól P8-ig terjedő paraméterek között. Miután elérte a kívánt paramétert (P0-P8), nyomja meg egyszerre a SET és a C/F gombokat a megerősítéshez. Ekkor a kiválasztott érték villogni fog. A SET és a C/F gombokkal navigálhat a lehetőségek között. A választás megerősítéséhez nyomja meg egyszerre a SET és a C/F gombokat.

Kód	Leírás	Beállítási	Gyári beállítás
P0	Fűtés / hűtés		C
P1	Hozamkülönbözet		2.0
P2	Felső határ beállítása		110
P3	Alsó határ beállítása		-50
P4	Hőmérséklet-korrekción		0
P5	Késleltetett indítás		0
P6	Magas hőmérséklet riasztás	tartomány	
P7	Celsius / Fahrenheit (ez a C/F gomb megnyomásával is elvégezhető)	F/C 0,1-30 110 -50 -15	CS-15 0-10 -50-110 CS/FH
P8	Gyári beállítások visszaállítása (ez a SET és a C/F gombok egyidejű lenyomva tartásával is elvégezhető)	BE-KI	LE

Példa: Ezzel szeretném szabályozni egy hőforrást egy inkubátorban, amiben tyúktojásokat kell keltetni. Azt szeretném, hogy a hőmérséklet 99,5 és 100 Fahrenheit fok között maradjon.

1. lépés, Váltás Fahrenheit-fokra:

- Nyomja meg egyszer a C/F gombot.

2. lépés, Váltás fűtés üzemmódra:

- A programozási módba való belépéshez tartsa lenyomva a SET gombot 5 másodpercig.
- Programozási módból a SET és a C/F (+ és -) gombokkal lépjen a P0 menüpontra.
- A megerősítéshez nyomja meg egyszerre a SET és a C/F gombot. Ekkor az aktuális kiválasztás megjelenik.
- A SET és a C/F gombokkal válassza ki a H (fűtés) lehetőséget.
- A választás megerősítéséhez nyomja meg egyszerre a SET és a C/F gombot.

3. lépés, Visszatérési különbség beállítása: Ez határozza meg, hogy a hőmérséklet mennyivel emelkedjen, mielőtt a hőforrás kikapcsol. A legalacsonyabb beállítás (egyes készülékek 0-s értéket is engedélyeznek) a hőforrás gyors ki- és bekapcsolását eredményezheti, ami a hőforrás idő előtti kiégésének kockázatát hordozza magában. Ebben az esetben azt szeretném, hogy a hőforrás akkor kapcsoljon be, amikor a hőmérséklet 99,5 alá esik, és akkor kapcsoljon ki, amikor eléri a 100-at (0,5-ös visszatérési különbség). • Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot 5 másodpercig a programozási módba való belépéshez. • Programozási módból a SET és a C/F (+ és

-) gombok segítségével navigáljon a P1-hez. • Nyomja meg egyszerre a SET és a C/F gombokat a megerősítéshez. Ekkor az aktuális kiválasztás megjelenik.

vaku.

• A SET és a C/F gombokkal válassza ki a 0,5

értéket. • A választás megerősítéséhez nyomja meg egyszerre a SET és a C/F gombot.

4. lépés, Állítsa a hőmérsékletet 100-ra: •

Nyomja meg a SET gombot (a hőmérséklet-beállítás villogni kezd). •

A SET és a C/F gombok segítségével állítsa a kijelzőt 100-ra. • Várjon 3 másodpercet a megerősítéshez.